

2020年10月20日

報道関係各位

マットレススプリングのノウハウから生まれた独自技術でふらつきを軽減
電動アシスト三輪自転車「ASU-3WSR ランドパル」を発売
前輪駆動が発進をサポート、運転免許返納後の便利な移動手段

フランスベッドホールディングス株式会社



フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)では、高齢者の日常生活の質(QOL)の向上を目指したブランド「リハテック」より、眠りの技術を活かして開発した電動アシスト三輪自転車「ASU-3WSR ランドパル」を、2020年10月26日(月)より発売いたします。

「ASU-3WSR ランドパル」は、『漕ぎ出し易い』、『走行し易い』、『乗り降りし易い』を兼ね備える、シニア向けの電動アシスト三輪自転車です。電動アシスト三輪自転車は、免許返納後でも使用でき、便利な移動手段として注目されています。そうした背景から、2014年6月に発売し好評である「ASU-3WT3」の機能をより充実させた後継機種として、今回「ASU-3WSR ランドパル」を展開します。

「ASU-3WSR ランドパル」は、前輪にアシストモーターを搭載しています。モーターが引っ張るようにアシストし、買い物などの大きな荷物を積んでいても漕ぎ出しや坂道での走行が安定します。

また、スイング機構にはマットレススプリングの技術を活用したトリプルトーションバー構造(特許取得済 特許第584192号)を備え、発進や曲がる際にふらつきにくく、スムーズに走行できます。さらに、車体のメインフレームは従来品より低い25cmの高さを実現し、乗り降りの際に跨ぎやすくなりました。

電動アシスト三輪自転車「ASU-3WSR ランドパル」に関する商品概要は下記の通りです。



電動アシスト三輪自転車「ASU-3WSR ランドパル」 商品概要

【特 長】

1. 漕ぎ出しや坂道走行を安定させる前輪のアシストモーター
2. 独自技術のスイング機構で発進時のふらつきを軽減
3. 乗り降りしやすい低床フレーム
4. 扱い易い軽量&コンパクト設計
5. 買い物に便利なリアバスケット(最大積載量 17kg) & フロントバスケット(最大積載量 3kg)
6. スマートフォンなどが充電できる USB ポート
7. 持ち運びできるリチウムイオンバッテリー
8. 簡単操作のロックキー(バッテリーロックと自転車本体のロックが共通)
9. 点け忘れを防止する LED オートライト
10. バッテリー残量などを表示し、直感的な操作を実現する手元スイッチ



前輪アシストモーター



スイング機構



低床フレーム



リアバスケット



USB ポート



リチウムイオンバッテリー

【仕様・価格】

サイズ	全長 1,550 × 全幅 560mm
サドル高	720～885mm
車軸間距離	1,109mm
タイヤ	前輪:20 インチ、後輪:14 インチ
車両重量	30kg
適応身長	135cm～
電動規定格出力	250W
蓄電池形式	リチウムイオン電池
蓄電池容量	36V/4.3Ah
充電時間	2.5 時間
満充電時の走行距離 (目安)	エコモード:約 30km 平坦モード:約 23km 坂道モード:約 20km
カラー	ダークグリーン
希望小売価格	238,000 円(税抜)/261,800 円(税込)

【発売日】 2020 年 10 月 26 日(月)**【製造/販売】** フランスベッド株式会社**【販売先】**

フランスベッドが展開する介護ショップ・リハテックショップ、
全国の介護ショップ、全国の家具販売店、EC サイトなど

・「ASU-3WSR ランドパル」商品ページ:<https://medical.francebed.co.jp/kaigoyouhinonline/item/380273000.html>)

・ホームケア全科オンライン:<https://medical.francebed.co.jp/kaigoyouhinonline/>

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株)
経営企画室 広報 IR 課
TEL:03-6741-5505 Mail:kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) TEL:0120-083-413※
※固定電話の場合:最寄りの担当営業所に繋がります
※携帯電話の場合、地域の代表営業所に繋がります